

## Aufbau

- 1 Montieren Sie die Mechanik unter die Sitzfläche wie im Bild gezeigt. Achten Sie darauf, die korrekten Schrauben zu verwenden.
- 2 Befestigen Sie die Rückenlehne an der Sitzfläche.
- 3 Montieren Sie die Armlehnen am Sitzteil.
- 4 Stecken Sie die Gasfeder mittig in das Fußkreuz. Entfernen Sie (falls vorhanden) vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder. Diese lässt sich leicht entfernen. Stülpen Sie die Gasfederblende über die Gasfeder.
- 5 Setzen Sie anschließend das Sitzteil auf die Gasdruckfeder.
- 6 Setzen Sie sich nun mehrmals auf den Stuhl, damit die Verbindung zwischen Sitz, Gasfeder und Fuß gefestigt wird. Anschließend können Sie die Gasfeder bedienen und die Stuhlhöhe individuell einstellen.

## Assembly

- 1 Mount the mechanism into the seat.
- 2 Mount the back rest onto the seat.
- 3 Mount the arm rests onto the seat.
- 4 Insert the five castors into designated holes at the bottom of the 5-star base. Insert the gaslift into the center of the base. If present, remove the plastic protective cap from the gas lift. Put the cover over the gas lift.
- 5 Place the seat onto the gaslift.
- 6 Repeatedly sit onto the chair, so that the connections between the seat, gaslift and foot tighten. Now you can adjust the chair to your individual needs.


| # | Bezeichnung             | Anzahl |
|---|-------------------------|--------|
| A | Rückenlehne             | 1x     |
| B | Sitzfläche              | 1x     |
| C | Armlehne                | 2x     |
| D | Mechanik                | 1x     |
| E | Abdeckung               | 1x     |
| F | Gasfeder                | 1x     |
| G | Fußkreuz                | 1x     |
| H | Rolle                   | 5x     |
| I | Schraube M6x40          | 6x     |
| J | Schraube M6x25          | 4x     |
| K | Schraube M8x20          | 2x     |
| L | Beilagscheibe M8x14     | 14x    |
| M | Sprengring              | 4x     |
| N | Inbusschlüssel (M8, M6) | 2x     |
| O | Schraube M6x20          | 2x     |

| # | Part                  | Count |
|---|-----------------------|-------|
| A | Back rest             | 1x    |
| B | Seat                  | 1x    |
| C | Arm rest              | 2x    |
| D | Mechanism             | 1x    |
| E | Cover                 | 1x    |
| F | Gas lift              | 1x    |
| G | Base                  | 1x    |
| H | Castor                | 5x    |
| I | Screw M6x40           | 6x    |
| J | Screw M6x25           | 4x    |
| K | Screw M8x20           | 2x    |
| L | Washer M8x14          | 14x   |
| M | Spring washer         | 4x    |
| N | Allen wrench (M8, M6) | 2x    |
| O | Screw M6x20           | 2x    |

# EMBASSY 200

## *Aufbauanleitung Assembly instructions*

hjh<sup>®</sup>  
OFFICE



Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder (falls vorhanden). Diese lässt sich leicht entfernen.  
 If present, remove the plastic protective cap from the gas lift.

Darstellung kann von tatsächlicher Ausführung abweichen.  
 Illustration may vary from the actual product.

**Hinweis / Remark**

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und prüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir alle Schrauben nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingeführt wurden sollten diese fest angezogen werden.

At first please take all parts out of the box and inspect them for possible transport loss/damage. In order to guarantee easy setup we recommend that you initially tighten the screws just enough to hold, then tighten them firmly when all screws are in place.

Siehe Rückseite für weitere Informationen.  
 See the back of this sheet for further information.