

Anbringen einer Armlehne (links oder rechts*)

- Fortsetzung

2. Platzieren Sie den Abstandhalter auf der Höhenverstellung etwa 13 cm unter der Spitze der Stange und fixieren Sie ihn mit einem Inbusschlüssel.

- Stellen Sie sicher, dass der Abstandhalter mindestens 13 cm unter der Spitze des Stoßdämpfers sitzt (Abb. 5).
- Stellen Sie außerdem sicher, dass der Abstandhalter nicht mehr als 5 cm vom unteren Ende des Stoßdämpfers entfernt ist, um die Beweglichkeit der Höhenverstellung zu erhalten – wie weit unten Sie den Abstandhalter an der Höhenverstellung anbringen, hat direkten Einfluss auf die Justierbarkeit, die Sie mit der Sitzhöhe erlangen können (Abb. 6).
- So ermitteln Sie die passende Höhe des Abstandhalters: Bringen Sie den Stuhl auf die Höhe, die Sie normalerweise zum Sitzen nutzen. Wählen Sie die Höhe des Abstandhalters so, dass eine für Sie bequeme und stützende Höhe eingestellt ist. Die Höhe der Armlehne lässt sich mit Hilfe des Knopfes an der Seite der Lehne ebenfalls einstellen.

3. Setzen Sie den Befestigungsarm auf den Stoßdämpfer (Abb. 7 und 8).

4. Montieren Sie die Armlehne am Befestigungsarm und stellen Sie sie mit Hilfe der der Armlehnen-Höhenverstellung (2) auf die gewünschte Höhe ein und fixieren Sie sie diese.

5. Setzen Sie die Sitzfläche wieder auf den Stoßdämpfer.

6. Anschließend können Sie die restlichen Einstellungen mit Hilfe des Umschalthebels (1) vornehmen und die bequemste Position/den bequemsten Winkel einstellen.



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

Echtleder-Pflege

- Der neue Bambach Sattelsitz bringt eine neue, zumeist ungewohnte Sitzhaltung mit sich.
- Es kann einige Tage dauern, bis Sie sich an die neue Sitzposition gewöhnt haben.
- Unsere Empfehlung für die ersten Tage: Steigern Sie Ihre tägliche Sitzzeit auf dem Bambach in langsamen Schritten!
- In der ersten Zeit kann eine Art „Muskelkater“ auftreten: Einige Muskeln werden angespannt und andere Muskeln wiederum entlastet. Nach der Eingewöhnungszeit werden Sie entspannt und mit Freude Ihre neue Bewegungsfreiheit genießen!

Wichtig

- Bitte reinigen Sie das Leder nur mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine herkömmlichen Desinfektionsmittel! Diese können eventuell aggressiv auf das Leder einwirken und Schäden verursachen! Bitte verwenden Sie nur ein Desinfektionsmittel ohne Alkohol.
- Das hochwertige Leder sollte mindestens 1 x wöchentlich mit dem Bambach Lederpflegeöl eingerieben werden. So bleibt das Leder langfristig weich und Sie vermeiden ein schnelles Abnutzen oder mögliche Risse.

Bitte beachten Sie

- Bei hellem Leder kann es durch dunkle Kleidung zu Abfärbungen auf dem Leder kommen!



Garantieerklärung

Bei Kauf eines Bambach Sattelsitzes gewähren wir Ihnen 5 Jahre Garantie auf den Sattel und die Sitzfläche. Auf alle anderen Komponenten wie Mechanik, Gasfeder, Fußkreuz, Laufrollen, Rückenlehne und Armlehne gewähren wir Ihnen 2 Jahre Garantie.



Duisburg, Germany
Tel.: +49 (203) 99269-888
Fax: +49 (203) 299283
Email: info@hagerwerken.de



China
Tel.: +852-2622 2795
Fax: +852-2622 2503
Email: info@hagerasia.com.hk



Moscow, Russia
Tel. / Fax: +7 495 255 0902
Email: o.seifert@hagerwerken.de



Wroclaw, Poland
Tel.: +48-71-368 71 66
Fax: +48-71-368 10 21
Email: biuro@hager.com.pl



Bambach® Sattelsitz Aufbauanleitung



Bambach® Sattelsitz ohne Rückenlehne/mit Rückenlehne

Bambach Sattelsitz mit Rückenlehne



Rollenmontage

- Stecken Sie die Rollen wie gezeigt in das Fußkreuz (Abb. 1).
- Stellen Sie das Fußkreuz anschließend mit den Rollen nach unten auf den Boden (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

Einsetzen des hydraulischen Stoßdämpfers

- Stecken Sie den Stoßdämpfer in die Öffnung des fünfarmigen Fußkreuzes (Abb. 3).



Abb. 3

Montage des optional erhältlichen Fußrings

- Stecken Sie den Fußring auf den Stoßdämpfer und befestigen Sie diesen auf der gewünschten Höhe mit der Rändelschraube (Abb. 4 und 5).



Abb. 4



Abb. 5

Aufstecken der Sitzfläche

- Positionieren Sie das Loch an der Unterseite des Sitzes über dem oberen Ende des Stoßdämpfers (Abb. 6).
- Schieben Sie die Sitzfläche auf das obere Ende des Stoßdämpfers (Abb. 7 und 8).
- Setzen Sie sich auf den Sitz, damit Sitzfläche und Stoßdämpfer eine feste Verbindung eingehen.



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

Montage der Rückenlehne

- Lösen Sie die seitlich angebrachte Schraube, ohne diese komplett herauszudrehen
- Biegen Sie das untere Ende der Plastikummantelung etwas zurück und stecken Sie das nun freiliegende Ende der Rückenlehnen-Halterung in die dafür vorgesehene Öffnung hinter der Sitzfläche. Stecken Sie die Plastikummantelung über das Ende der Rückenlehnen-Halterung. Stellen Sie die Rückenlehne auf die gewünschte Höhe und fixieren Sie diese mit der seitlichen Schraube (Abb. 9, 10, 11).



Abb. 9



Abb. 10



Abb. 11

Bambach® Sattelsitz – Einstellung der Sitzposition

1. Der Sitz

- Setzen Sie sich an den hintersten Rand der Sitzfläche (Abb. 1).



Abb. 1

2. Höheneinstellung

- Stellen Sie die gewünschte Sitzhöhe mit dem vorderen Hebel auf der rechten Seite ein. Ihre Knie sollten dabei in einem Winkel von 30 – 45 Grad stehen (Abb. 2).



Abb. 2

3. Neigungseinstellung

- Stellen Sie die gewünschte Neigungsposition der Sitzfläche durch Ziehen des hinteren rechten Hebels ein (Abb. 3 – 5).

Nach vorne gekippte Position



Abb. 3

Mittlere Position



Abb. 4

Nach hinten gekippte Position



Abb. 5

4. Einstellung der Rückenlehne

- Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel der Rückenlehne durch Ziehen des linken Hebels ein. Mit der rechts angebrachten Schraube regulieren Sie die Höhe der Rückenlehne (Abb. 6).



Abb. 6

Bitte beachten Sie:

Bei Schwerpunktverlagerung oder unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch Umkippen mit dem Stuhl.

Anbringen einer Armlehne (links oder rechts*)

Eine Armlehne zu montieren ist ein rundum einfacher Vorgang. Indem Sie dies selbst tun, sind Sie in der Lage, die für Sie optimale Höhe und Positionierung der Lehne hinsichtlich Ihrer normalen Sitzposition zu finden, so dass Sie bequem und gut gestützt sitzen.



1. Entfernen Sie die Sitzfläche und Aufnahmevorrichtung von der Höhenverstellung.

- Drehen Sie den Sitz um und sorgen Sie für einen sicheren Stand.
- Setzen Sie das Spezialwerkzeug parallel zum Stoßdämpfer an, so dass es auf der Aufnahmevorrichtung liegt (Abb. 1 und 2).
- Das Spezialwerkzeug ermöglicht es Ihnen, die Sitzfläche zu entfernen, ohne den Sitz zu beschädigen.
- Schlagen Sie solange mit einem Hammer fest auf das Ende des Spezialwerkzeugs bis sich die Sitzfläche vom Stoßdämpfer löst (Abb. 3 und 4).
- Wenn Ihr Bambach Sitz bereits älter ist, wird die Sitzfläche fest mit dem Stoßdämpfer verbunden sein, so dass es einiger fester Schläge bedürfen kann.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4